

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Prosimo, da pred uporabo izdelka natančno preberete ta navodila. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe izdelka.

Polnjenje in zagon

1. Pred prvo uporabo uro popolnoma napolnite. Uporabljajte izključno priložen originalni polnilni kabel, ki je del pakiranja. Vedno polnite največ 2 uri in med polnjenjem z uro ne manipulirajte.
2. Polnilni kabel priključite na vrata USB prenosnega računalnika (mora biti priključen v električno omrežje) ali na omrežni adapter za običajne mobilne telefone (5V-1A) in magnetni konec kabla na nasprotni strani pritrdite na polnilne kontakte ure. Po približno 10 sekundah se ura začne polniti.
3. Če se zaslon ure po polnjenju samodejno ne prižge, rahlo pritisnite stransko tipko vsaj za 5 sekunde.

Upravljanje ure

Z dolgim pritiskom na stranski gumb vklopite/izklopite uro ali prikličete meni z dejavnostmi.

S kratkim pritiskom na stranski gumb izklopite/vklopite zaslon.

Z dolgim pritiskom na spodnji stranski gumb aktivirate klic SOS - nastaviti ga je treba v aplikaciji.

Z drsenjem po zaslonu prehajate med funkcijami (preklapljate med zasloni, se pomikate po menijih).

S klikom na zaslon aktivirate zeleno funkcijo.

Za vrnitev nazaj, zaključek klica ali izklop zaslona na kratko pritisnite gumb na dotik.

Za ogled stanja signala, obvestila, stanja baterije in časa podrsajte s prstom z vrha navzdol po zaslonu

SIM kartica

1. Kartica Nano SIM mora podpirati omrežje GSM (4G) in omogočati prenos podatkov GPRS ter prikaz ID klicatelja (Caller ID).
2. Mesečna poraba podatkov je običajno do 30 MB.
3. Uro podpira večina nacionalnih operaterjev, ne priporočamo pa uporabe virtualnega operaterja.
4. Preden v uro vstavite SIM kartico, jo najprej aktivirajte v mobilnem telefonu - kot priporoča operater. Aktivirani morajo biti tako klici kot mobilni podatki.
5. Po aktivaciji SIM kartice prekličite kodo PIN in nato odstranite kartico iz mobilnega telefona.
6. Preden vstavite SIM kartico v uro, mora biti ura izklopljena.
7. Vstavljanje SIM kartice - na levi strani je reža za SIM kartico, kjer je nakazan položaj in smer vstavljanja SIM kartice.
8. Pokrov mora biti potisnjen do konca, da vanj ne pride voda ali prah.
9. Pritisnite zgornji gumb za 10 sekund, da uro vklopite in počakajte, da se naloži SIM kartica.

Aplikacija in registracija ure

Za nastavitve ure in njeno pravilno delovanje morate v telefon, iz katerega boste uro nastavili in upravljali, namestiti aplikacijo SeTracker 2. Aplikacijo prenesite prek spodnje QR kode ali jo poiščite v trgovini Play/App Store.



Android



iOS

1. Pri namestitvi priporočamo, da aplikaciji podelite vsa dovoljenja, za katera vas bo vprašala, vključno z izvajanjem aplikacije v ozadju. 2. Odvisno od modela telefona, ki ga uporabljate, priporočamo, da nato preverite dovoljenja v nastavitvah ter skrbniku aplikacij telefona, zlasti dovoljenje za nastavev lokacije.
2. Vnesite svoj e-poštni naslov, kodo za preverjanje in morebitno geslo v skladu z aplikacijo - potrdite registracijo.
3. Zaženite aplikacijo (izberite jezik aplikacije) in kliknite na gumb "Registracija".
4. Vnesite svoj e-poštni naslov, kodo za preverjanje in morebitno geslo v skladu z aplikacijo - potrdite registracijo.
5. Po prijavi v aplikacijo kliknite „Dodati napravo“ in skenirajte registracijsko QR kodo z ure (Meni ure - O napravi - Reg. koda) ali z nalepke na hrbtni strani ure ali ročno vnesite identifikacijsko številko za registracijo pod QR kodo. Vnesite "Vzdevek naprave" in izberite sliko. Za dostop do menija kliknite "Jaz sem TA" in potrdite izbrano sliko s klikom na "Shraniti" v zgornjem desnem kotu. Nato vse potrdite s tipko "OK". Ura je zdaj registrirana za ta uporabniški račun.

Pomembne informacije

1. Shranite nalepko s QR kodo in registracijsko številko ID ter nalepko s kodo IMEI. Obe številki sta pomembni za morebitno ponovno registracijo ure.
2. Uro lahko v aplikaciji registrirate samo enkrat. Če želite dodati osebo, ki lahko prav tako spremlja uro, to storite po vnosu registracijske kode ure v drug registriran telefon (Admin). To zahtevo morate potrditi v aplikaciji telefona, v katerem je bila ura prvič registrirana.
3. Če je treba uro ponovno registrirati, jo mora proizvajalec najprej odjaviti iz registra. V tem primeru je treba posredovati obe številki - glejte točko 1.
4. V primeru večkrat napačno vnesenega gesla pri prijavi v aplikacijo, bo potrebno iz varnostnih razlogov počakati približno 10 ur, preden se boste lahko ponovno prijavili.

Nastavitev jezika

Na telefonu v aplikaciji kliknite na Nastavitve (Settings) in nato na Jeziki (Languages), da nastavite želeni jezik.

Pregled nekaterih funkcij

Opravljanje klicev

Naprava omogoča klicanje s številke kartice SIM – z uporabo številčnice, shranjenih stikov in številke SOS ter pošiljanje SMS sporočil. Za komunikacijo z mobilno aplikacijo je na voljo tudi „klepet“ (besedilna in glasovna sporočila, videoklic, vključno z možnostjo pošiljanja emotikonov in fotografij).

Pedometer

Aktivirajte v aplikaciji ob prvem zagonu: Domov - Zdravje - Današnji koraki - aktivirati.

App Store

Ura omogoča namestitve izbranih aplikacij s strani tretjih oseb oz. ponudnikov prek integrirane trgovine App Store.

Opozorilo:

Ponudniki teh aplikacij so odgovorni za vsebino, funkcionalnost, posodobitve, razpoložljivost ali prekinitev podpore za te aplikacije. Niti proizvajalec niti distributer ure nista odgovorna za kakršne koli spremembe, napake ali varnostna tveganja, povezana z uporabo teh aplikacij.

Svetovalec za odpravljanje težav

1. Ure ni mogoče registrirati v aplikaciji (ID številka za registracijo ne obstaja ali je že bila registrirana) - obrnite se na proizvajalca.
2. Ura je offline - preverite, ali je SIM kartica pripravljena za uporabo - aktivna (vključno s podatki), ima dovolj dobroimetja za klice in prenos podatkov, PIN je preklican, SIM podpira omrežje 4G, operater podpira funkcijo ure. Če je vse to v redu in ura sporoča, da je brez povezave, pošljite naslednje SMS sporočilo s telefona na SIM rtu v uri: pw,123456,ts#
Prosimo, da nam posredujete odgovor.
3. Ura se hitro izprazni -
 - a. verjetno gre za slabo kakovost signala - SIM kartica še vedno išče signal
 - b. manjkajoča kartica SIM - ura kar naprej išče SIM kartico
 - a. način dela 1 min ali 10 min - v aplikaciji nastavite način dela na varčevanje z energijo

GPS

Na natančnost določanja položaja vplivajo vremenske razmere, vreme, sončna svetloba, elektromagnetni vplivi, visoke stavbe, odboj signala od ovir itd. Odvisna je od števila iskanih satelitov in kakovosti njihovega signala. Zaradi teh razlogov lahko pride do odstopanj v zabeleženih poti in pri nekaterih meritvah.

Nastavitev ure iz aplikacije

1. SIM kartico je treba vstaviti v uro (glejte poglavje o SIM kartici) in uro vklopiti.
2. Odprite aplikacijo, kliknite "Nastavitve" in nastavite zelene funkcije.
 - a. Telefonske številke SOS - nastavite lahko do 3 številke.
 - b. Brez uporabe v razredu - uro nastavite tako, da blokira klice in sporočila v času, ko starši ne želijo, da bi otroka motili. Gumb SOS bo deloval.
 - c. Način zvoka in vibriranja - vibriranje/zvonjenje, zvonjenje, vibriranje, utišanje zvoka
 - d. Način dela - izbirate lahko med 3 načini. Privzet način lokalizacije je 10 min. Izberete lahko tudi način varčevanja z energijo (1 ura) ali trenutni način (1 min.) - ima večji vpliv na življenjsko dobo baterije.
 - e. Nastavitve za prejeta sporočila SMS - nastavev opozoril za bližajočo se izpraznitev baterije, opozorila SOS
 - f. Družinski člani - prikaz vseh članov, ki lahko spremljajo uro, vključno s skrbnikom
 - g. Telefonski imenik - ustvarite in upravljajte telefonski imenik za uro
 - h. Izbira jezika - izberite zeleni jezik za meni ure
 - i. Druge nastavitve - Funkcija številčnice - prikaz številčne tipkovnice na uri; funkcija določanja položaja GPS
 - j. Časovno stikalo - načrtovan izklop/začetek delovanja
 - k. App Store - namestitve aplikacije - velja samo za določene modele
 - l. Lokalizacija LBS (za natančnejšo lokalizacijo GPS priporočamo, da onemogočite LBS)
3. Sporočila/Chat - iz aplikacije lahko v uro pošljete glasovno sporočilo (15 sekund) ali besedilno sporočilo (50 znakov). To sporočilo bo prikazano na uri in tudi vsem "družinskim članom" z dostopom do aplikacije.

4. V aplikaciji lahko nastavite tudi druge funkcije, npr. "varnostno območje" (najmanj 200 m), budilko, pedometer, uporabo video klica (aplikacija mora imeti omogočeno delovanje v ozadju).

Utrip, krvni tlak, SpO2

Po aktiviranju počakajte na začetek in konec meritve. Ura mora biti pravilno nameščena na zapestju.

Predvajalnik glasbe

S klikom vstopite v meni predvajalnika glasbe. Glasbo lahko prenesete na napravo prek povezave Bluetooth, kabla USB ali aplikacije Terabox.

Dodatne funkcije

Štoparica, svetovni čas, kalkulator, dihanje, časovnik, kamera, galerija, priključek za slušalke, aplikacije za prenos, igre, koledar, slog menija, nastavitve (jeziki, sprememba zaslona ure, čas osvetlitve zaslona, zvokovi načini, geslo (zaradi praktičnih razlogov tega ne priporočamo) in ponastavitve tovarniških nastavitvev).

Pomembna opozorila, priporočila in pogosto zastavljena vprašanja

1. Za shranjevanje izmerjenih vrednosti, trenutnega datuma in časa morate uro dnevno sinhronizirati z aplikacijo v vašem telefonu. Izmerjene vrednosti se v nočnem času na uri lahko ponastavijo na nič
2. Ta izdelek ni medicinski pripomoček in zato izdelek in aplikacija nista namenjena za diagnostiko, zdravljenje ali preprečevanje bolezni in simptomov. Izmerjene vrednosti so le informativne narave in se lahko razlikujejo od vrednosti, ki jih izmerimo s certificiranimi medicinskimi napravami v odvisnosti od načina merjenja in pritrditve ure. Senzor na zadnji strani ure se mora prilegati roki in pašček mora biti optimalno zategnjen. Če bo pašček preveč ohlapen ali bo območje tipala onesnaženo, bo merjenje netočno..
3. Za nastavitve pravilnega datuma in časa morate uro seznaniti s telefonom. Nastavljanje datuma in časa poteka samodejno.
4. Ura je opremljena s stopnjo zaščite IP67. Priporočamo, da preprečite stik ure z vodo pod tlakom, s hitro in silovito tekočo vodo ter z brizgajočo in vročo vodo ali paro. Zaradi obrabe ohišja ali njegove mehanske poškodbe in mikroskopskih razpok v tesnjenju bi namreč med uporabo lahko v uro prodrla voda in jo poškodovala.
5. Ne dobivate opozorila o dohodnih klicih ali sms sporočili – preverite, ali je ura seznanjena s telefonom in ali so opozorila dovoljena v aplikaciji in v nastavitvah telefona in ali v aplikaciji ni aktiviran režim Ne moti. Preverite, ali je na vašem telefonu aktivirana funkcija Bluetooth. Ure ne seznanjajte prek menija Bluetooth vašega telefona.
6. Ure ni mogoče seznaniti s telefonom – možne rešitve:
 - preverite, ali sta ura in telefon dovolj napolnjena
 - preverite, ali sta na telefonu aktivirani funkcija Bluetooth in GPS in ali ste aplikaciji v nastavitvah telefona dovolili sledenje lokaciji
 - uro prislonite neposredno k telefonu
 - preverite, ali je sistem telefona posodobljen
 - odmestite in znova namestite aplikacijo
 - ponovno zaženite telefon in izklopite ter znova vklopite uro
 - preverite, ali vaš telefon izpolnjuje tehnične zahteve (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
7. Zeleni indikator senzorja utripa – poteka meritev ali prenos podatkov.

8. Zeleni indikator senzorja utripa tudi ko ura ni na roki – ne gre za okvaro.
9. Za pravilno delovanje priporočamo, da občasno opravite ponovni zagon ure, izvedete ponastavitev na tovarniške nastavitve in v primeru ponujene novejši različici v aplikaciji posodobite firmware. Vedno posodobite tudi aplikacijo na najnovejšo različico.
10. Uporabljajte izključno priložen originalni polnilni kabel, ki je del pakiranja. Vedno polnite največ 2 uri (5V-1A). Nepravilno polnjenje vodi v poslabšanje kapacitete in življenjske dobe baterije. Na vzdržljivost baterije vplivajo zlasti tudi okoliški pogoji (npr. temperatura) in število aktivnih funkcij. Vklop nekaterih funkcij (GPS,...) lahko vodi v izpraznitev baterije v nekaj urah. Čez čas pride do naravnega poslabšanja kapacitete baterije. Če ure ne uporabljate, naj baterija ne ostane dlje časa prazna in jo občasno polnite.
11. Zaščitite uro pred padcem ali udarcem, ne izpostavljajte je visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Sicer lahko pride do nepravilnega delovanja ure ali ura popolnoma neha delovati. Uro shranjujte pri sobni temperaturi.
12. Ura vsebuje vgrajen akumulator. Ne mečite je v ogenj ter je ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam – obstaja nevarnost eksplozije.
13. Ure niti dodatkov ne razstavljajte.
14. Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivov in kemikalij.
15. Hraniti izven dosega otrok. Lahko vsebuje majhne delce, ki bi jih lahko vdihnili.
16. Software ure in aplikacija se redno prenavljata. Iz tega razloga si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb navodil in posameznih funkcij tudi brez predhodnega opozorila.
17. Ure ni priporočljivo izpostavljati sunkovitim spremembam tlaka (npr. pri potapljanju, nekaterih drugih vodnih športih ipd.) niti drugim tekočinam, z izjemo sladke vode. Prav tako nikoli ne pritiskajte na gumba na uri, kadar je ohišje v stiku z vodo, saj bi lahko v uro prodrla voda in jo poškodovala. Po stiku z vodo uro posušite.
18. Če imate še druga vprašanja, stopite v stik s proizvajalcem.

Opomba: Vse slike in opisi funkcij se lahko razlikujejo glede na konkretno različico izdelka in aplikacije ter so zgolj informativnega značaja.

Varno odstranjevanje izdelka



Izdelka nikoli ne zavržite v nerazvrščene odpadke, saj lahko vsebuje nevarne snovi za okolje.

Uporabljena električna oprema

Izdelek oddajte na ustrezno zbirno mesto, kjer bo zagotovljeno njegovo recikliranje ali ekološko odstranjevanje. Informacije o zbirnih mestih lahko dobite na ustreznih občinskih uradih, lahko pa izdelek oddate neposredno pri prodajalcu.

Tehnične zahteve za telefon: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Frekvenčni pas: 2402–2480 MHz

Maks. moč: 1,06 dBm

Izjave o skladnosti

S tem podjetje SMARTOMAT s.r.o. izjavlja, da je model naprave ARMODD Kidz GPS AI(2026) v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: www.armodd.si

Tehnična podpora: info@armodd.si

Proizvajalec: SMARTOMAT s.r.o., 1. máje 97, 460 07 Liberec, Češka republika