

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

**Prosimo, da pred uporabo izdelka natančno preberete ta navodila. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe izdelka.**

### **Vklop/izklop iTaga**

Rahlo pritisnite na stranski gumb za 3–5 sekund.

- a. Kratek zvok = iTag se vklaplja
- b. Dvojni pisk = iTag se izklaplja

### **Dodajanje iTaga v aplikaciji Najdi moj na iPhonu**

1. Vklopite iTag s pritiskom na stranski gumb (oglasi se kratek zvok)
2. Odprite aplikacijo Najdi moj
3. Iz spodnje ponudbe izberite Predmeti in kliknite na +
4. Izberite **Dodaj drug predmet**
5. Po končanem iskanju se na zaslonu prikaže iTag – kliknite na Poveži
6. Poimenujte predmet in kliknite na Nadaljuj
7. Izberite Emotikon in kliknite na Nadaljuj
8. Kliknite na Strinjam se
9. Kliknite na Dokončaj

Če iTaga ni mogoče najti, ga vklopite s pritiskom na stranski gumb (oglasi se kratek zvok) in ga poskusite dodati znova v skladu z zgornjimi navodili.

### **Menjava baterije**

**Če iTaga ni mogoče vklopiti s pritiskom na stranski gumb, zamenjajte baterijo (CR2032).**

1. Pritisnite na zadnji pokrov in med pritiskanjem previdno zavrtite zadnji pokrov proti smeri urnega kazalca
2. Sproščen zadnji pokrov zdaj lahko preprosto snamete
3. Previdno vzemite ven baterijo tako, da ne poškodujete držala baterije
4. Vstavite novo baterijo
5. Zadnji pokrov položite na označene reže, zaskočite, pritisnite in previdno zavrtite zadnji pokrov v smeri urnega kazalca

### **Pomembna opozorila, priporočila in pogosto zastavljena vprašanja**

1. Izdelek vsebuje baterijo. Ne mečite ga v ogenj ter ga ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam – obstaja nevarnost eksplozije.
2. Izdelek hranite izven dosega otrok. Lahko vsebuje majhne delce, ki bi jih lahko vdihnili.
3. Izdelka ne uporabljajte, če je kakorkoli poškodovan ali če je baterija nepravilno vstavljena oziroma poškodovana.
4. Izdelka ne uporabljajte v bližini eksplozivov in kemikalij.
5. Zaščitite izdelek pred padcem ali udarcem, ne izpostavljajte ga visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi. Sicer lahko pride do nepravilnega delovanja izdelka ali celo do popolnega prenehanja delovanja izdelka. Izdelek shranjujte pri sobni temperaturi.
6. Preprečite stik izdelka z vodo. Po stiku z vodo izdelek takoj posušite.

**Opomba:** Vse slike in opisi funkcij se lahko razlikujejo glede na konkretno različico izdelka in aplikacije ter so zgolj informativnega značaja.

### **Varno odstranjevanje izdelka**



Izdelka nikoli ne zavržite v nerazvrščene odpadke, saj lahko vsebuje nevarne snovi za okolje.

### **Uporabljena električna oprema**

Izdelek oddajte na ustrezno zbirno mesto, kjer bo zagotovljeno njegovo recikliranje ali ekološko odstranjevanje. Informacije o zbirnih mestih lahko dobite na ustreznih občinskih uradih, lahko pa izdelek oddate neposredno pri prodajalcu.

**Tehnične zahteve za telefon:** iOS 14.5+

**Frekvenčni pas:** 2402–2480 MHz

**Maks. moč:** 1,06 dBm

### **Izjava o skladnosti**

S tem družba ARMODD GmbH izjavlja, da je tip naprave ARMODD iTag v skladu z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: [www.armodd.si](http://www.armodd.si)

**Tehnična podpora:** [info@armodd.si](mailto:info@armodd.si)

Proizvajalec: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland